

Sicherheitshinweise Lautsprecher

Aktive Lautsprecher und aktive Subwoofer

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Lautsprecher ist ausschließlich zur Benutzung in trockenen (Wohn-) Räumen bestimmt. Installieren und verwenden Sie ihn nur so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung (besonders sicherheitsrelevante oder medizinische Anwendung sowie Installation im Freien) gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNHINWEISE

Alle Warnzeichen auf dem Lautsprecher, dem Zubehör und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

AUFSTELLUNGSORT

- Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Lautsprecher. Einstellbare Füße/Spikes müssen so eingestellt werden, dass alle Füße/Spikes festen Kontakt zum Boden haben. Bei Teppichböden sollten Metall-Spikes verwendet werden.
- Vermeiden Sie Erschütterungen.
- Magnetische Komponenten: Gegenstände die empfindlich auf Magnetismus reagieren bitte fernhalten bzw. die Lautsprecher nicht in deren Nähe aufstellen (z.B. Röhrenfernseher, Festplattenlaufwerke, magnetische Karten z.B. Kreditkarten etc.).
- Platzieren Sie die Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe von Netzwerkkomponenten (z.B. Router, Repeater) und Geräten mit Transformatoren. Durch elektromagnetische Einstrahlung können Störgeräusche auftreten. Auch Mobiltelefone in direkter Umgebung können Geräusche verursachen.

WÄRMEEINWIRKUNG

- Betreiben Sie die Lautsprecher mit Zubehör nur im Temperaturbereich von 10°C bis 40°C.
- Schützen Sie die Lautsprecher vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Die Lautsprecher sollten nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden (Heizkörper, Öfen, Heizstrahler, offene Flammen).
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Lautsprecher.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt bzw. blockiert werden.
- Die Lautsprecher dürfen nicht abgedeckt werden, z. B. durch Vorhänge oder Gardinen. Halten Sie ausreichend (ca. 20 cm) Abstand zu Wänden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf die Lautsprecher.

EINFLUSS VON FEUCHTIGKEIT

- Die Lautsprecher dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Ebenfalls dürfen sie nicht zum Abstellen von Vasen oder anderen mit Flüssigkeit gefüllten Behältern benutzt werden.
- Setzen Sie die Lautsprecher weder Wasser noch hoher Luftfeuchtigkeit aus. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten trennen Sie die Lautsprecher sofort vom Netz.

NETZKABEL

- Das Netzkabel muss immer betriebsbereit sein und sollte nur so verlegt sein, dass niemand auf das Netzkabel treten kann. Auch darf es nicht durch Gegenstände eingeklemmt sein, die das Kabel beschädigen können.
- Bei Verwendung von Steckern und Mehrfachsteckdosen ist darauf zu achten, dass das Kabel an der Stelle wo es aus der Steckdose kommt nicht geknickt wird. Das Netzkabel nicht mit feuchten Händen anschließen oder entfernen.
- Der Netzstecker dient als Abschaltvorrichtung und muss immer frei zugänglich sein.
- Gefährden Sie nicht die Sicherheit von Steckern mit Verpolungsschutz oder Erdanschluss. Ein Stecker mit Verpolungsschutz hat 2 Kontakte mit einem breiteren Kontakt. Ein Stecker mit Erdanschluss hat 2 Kontakte und einen dritten Kontakt als Erdanschluss. Der dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Kabel nicht in Ihre Steckdose passt, beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Ersatz des unbrauchbaren Kabels.
- Bitte achten Sie auf eine sichere Verlegung der Anschlusskabel. Kabel dürfen nicht im Bereich von Verkehrswegen (Bereiche, in denen sich Personen aufhalten oder bewegen) verlegt werden oder diese kreuzen.

ÜBERLASTUNG

- Steckdosen, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden.
- Beachten Sie die Nennwerte auf den Steckdosen und Verlängerungskabeln. Bei Überlastung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

STROMANSCHLUSS

- Bitte beachten Sie die Spannungswerte auf den Hinweisschildern.
- Die Lautsprecher dürfen nur mit den auf den Schildern angegebenen Spannungswerten und Frequenzwerten betrieben werden.

BLITZSCHUTZ/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Werden die Lautsprecher längere Zeit (z. B. im Urlaub) nicht benutzt, sollten sie durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden.
- Die Lautsprecher sollten auch bei Gewitter vom Netz getrennt werden. Somit wird eine Beschädigung durch Blitzschlag und Überspannung verhindert.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN

Durch längere Beschallung bei hoher Lautstärke können Hörschäden bis hin zum dauerhaften Hörverlust auftreten. Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät nutzen.

- Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellen Sie den Lautstärkeregler zu Beginn auf die geringstmögliche Lautstärke ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis zu einem für Sie angenehmen Pegel.
- Versuchen Sie grundsätzlich, bei einer möglichst niedrigen Lautstärke zu bleiben.
- Wenn Beschwerden auftreten oder wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken, empfiehlt es sich, die Verwendung der Lautsprecher sofort einzustellen.

ALLGEMEINES

- Keine aggressiven, alkohol- bzw. lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Die mitgelieferten bzw. montierten Gummifüße können unter ungünstigen Bedingungen (z.B. hohe Raumtemperaturen oder Luftfeuchtigkeit) auf manchen Materialoberflächen Rückstände oder Abdrücke hinterlassen.
- Benutzen Sie nur das beige packte oder vom Hersteller spezifiziertes Originalzubehör.
- Die Lautsprecher bzw. die Gehäuse dürfen nicht geöffnet werden. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- **BATTERIEN UND AKKUS** dürfen nicht großer Hitze ausgesetzt werden, wie z. B. Sonnenschein, Feuer o.ä.. Des weiteren besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder gleichwertigen Typ.

GEFAHR DES VERSCHLUCKENS VON BATTERIEN

- Der Lautsprecher/die Fernbedienung kann eine münzförmige Knopf-Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Halten Sie Batterien zu jeder Zeit außerhalb der Reichweite von Kindern. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach nach einem Batteriewechsel wieder vollständig geschlossen ist. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in den Körper gelangt sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

SCHÄDEN, DIE VOM FACHMANN BEHOBEN WERDEN MÜSSEN

Bei den folgenden Schäden sollte der Lautsprecher sofort vom Netz getrennt werden und ein Fachmann mit der Reparatur beauftragt werden:

- Bei sichtbaren Beschädigungen des Netzkabels darf der Lautsprecher nicht mehr betrieben werden. Ein beschädigtes Kabel darf nicht repariert, sondern muss ausgetauscht werden.
- Beschädigungen der Netzbuchse am Lautsprecher.
- Wenn Feuchtigkeit oder Wasser in den Lautsprecher gelangt ist oder Gegenstände in den Lautsprecher gefallen sind.
- Wenn der Lautsprecher heruntergefallen ist und der Lautsprecher beschädigt ist.
- Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, obwohl man alle Hinweise in der Bedienungsanleitung beachtet hat.
- Es dürfen nur nachträgliche Änderungen vorgenommen werden, die vom Hersteller ausdrücklich genehmigt sind.
- Es dürfen zur Reparatur nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Nach einer Reparatur sollte der Lautsprecher auf Sicherheit überprüft werden, um eine ordnungsgemäße und sichere Funktion sicherzustellen.
- Reparaturen müssen immer qualifizierten Fachkräften überlassen werden, da man sich sonst gefährlichen Hochspannungen oder anderen Gefahren aussetzt.



Das Dreieck mit Blitzsymbol warnt den Benutzer, dass innerhalb des Gerätes hohe Spannungen verwendet werden, die gefährliche Stromschläge verursachen können.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass in der beigefügten Bedienungsanleitung wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen (Reparatur) enthalten sind, die unbedingt beachtet werden müssen.



Nicht öffnen! Gefahr des elektrischen Schlages!

ACHTUNG: Weder das Gehäuse/Netzteile öffnen noch Abdeckungen entfernen, um Stromschläge zu vermeiden. Keine Reparatur durch den Benutzer. Reparatur nur durch qualifizierte Techniker!

Keine Steckdosen oder Verlängerungskabel benutzen, die den Stecker des Gerätes nicht vollständig aufnehmen.

WARNUNG:

Geräte der Schutzklasse I dürfen nur an einer Netzsteckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.

Hersteller-Information:

Premium Audio Company Germany GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
50259 Pulheim
Germany
www.magnat.de
info@premiumaudioco.com

Verantwortliche Person für die EU:

Premium Audio Company Germany GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
50259 Pulheim
Germany
www.magnat.de
compliance@premiumaudioco.com