

Magnat

PCM

HINWEIS FÜR DEN ANSCHLUSS AN TV-GERÄTE ÜBER HDMI/DIGITALEINGANG

Der HDMI/Digitaleingang des Gerätes unterstützt nur Stereo PCM Signale und kann keine Multikanalformate wie z.B. Dolby Digital oder DTS verarbeiten.

Sollten Sie bei manchen Programmen keinen Ton hören, stellen Sie das Ausgangssignal des Fernsehers im Audio/HDMI Menü auf Stereo/PCM um. Ziehen Sie hierfür die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers zu Rate.

NOTE FOR CONNECTION TO TV SETS VIA HDMI/DIGITAL INPUT

The HDMI/digital input of the unit only supports stereo PCM signals and cannot process multi-channel formats such as Dolby Digital or DTS.

If you do not hear any sound during some programmes, switch the output signal of the TV set to Stereo/PCM in the Audio/HDMI menu. Please refer to the operating instructions of your TV set.

REMARQUE CONCERNANT LA CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR VIA L'ENTRÉE HDMI/NUMÉRIQUE

L'entrée HDMI/numérique de l'appareil ne prend en charge que les signaux stéréo PCM et ne peut pas traiter les formats multicanaux tels que Dolby Digital ou DTS.

Si vous n'entendez pas le son pour certains programmes, réglez le signal de sortie du téléviseur sur stéréo/PCM dans le menu Audio/HDMI. Consultez pour cela le mode d'emploi de votre téléviseur.