

## **Sicherheitshinweise Lautsprecher**

Symbol X

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieser Lautsprecher ist ausschließlich zur Tonwiedergabe in Wohnräumen und im Außenbereich bestimmt. Installieren und verwenden Sie den Lautsprecher nur so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung (besonders sicherheitsrelevante oder medizinische Anwendung sowie Installation im Freien) gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

### **Aufstellungsort**

- Ebener und stabiler Untergrund
- Vor extremer Feuchtigkeit geschützt (starkes Strahlwasser)
- Vor langanhaltender direkter Sonneneinstrahlung geschützt
- Vor hohen Temperaturen geschützt, ausreichend Abstand zu Wärmequellen einhalten (Heizungen, Öfen, offenes Feuer und alle Geräte, die Hitze entwickeln)
- Vor extremer Kälte geschützt

### **Sicherheitsvorkehrungen**

- Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Lautsprecher.
- Wandmontage: Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Wand. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das für die Wandkonstruktion/Beschaffenheit der Wand geeignet ist. Montieren Sie die Lautsprecher nur an einer stabilen senkrechten Wand. Die Wandhalterung ist nicht für die Montage an Decken oder Schrägen geeignet. Bei unsachgemäßer Wandmontage sind Unfälle, Verletzungen oder Schäden möglich. Magnat haftet nicht bei Unfällen, Verletzungen oder Schäden infolge einer unsachgemäßen Wandmontage.
- Vermeiden Sie Erschütterungen.
- Bitte achten Sie auf eine sichere Verlegung der Anschlusskabel. Kabel dürfen nicht im Bereich von Verkehrswegen (Bereiche, in denen sich Personen aufhalten oder bewegen) verlegt werden oder diese kreuzen.
- Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Lautsprecher. Decken Sie die Lautsprecher nicht mit Tüchern o.ä. ab.

- Magnetische Komponenten: Gegenstände die empfindlich auf Magnetismus reagieren bitte fernhalten bzw. die Lautsprecher nicht in deren Nähe aufstellen (z.B. Röhrenfernseher, Festplattenlaufwerke, magnetische Karten z.B. Kreditkarten etc.).
- Platzieren Sie die Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe von Netzwerkkomponenten (z.B. Router, Repeater) und Geräten mit Transformatoren. Durch elektromagnetische Einstreuung können Störgeräusche auftreten. Auch Mobiltelefone in direkter Umgebung können Geräusche verursachen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Lautsprecher. Lüftungs- und Reflexrohröffnungen dürfen nicht verdeckt bzw. blockiert werden. Nicht in geschlossenen Regalen oder Schränken betreiben.
- Der Lautsprecher sollte nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C betrieben werden.
- Keine aggressiven, alkohol- bzw. lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Die mitgelieferten Gummifüße können unter ungünstigen Bedingungen (z.B. hohe Raumtemperaturen oder Luftfeuchtigkeit) auf manchen Materialoberflächen Rückstände oder Abdrücke hinterlassen.
- Das Gerät bzw. das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

**Hersteller-Information:**

**Premium Audio Company Germany GmbH**  
Lise-Meitner-Str. 9  
50259 Pulheim  
Germany  
[www.magnat.de](http://www.magnat.de)  
[info@premiumaudioco.com](mailto:info@premiumaudioco.com)

**Verantwortliche Person für die EU:**

**Premium Audio Company Germany GmbH**  
Lise-Meitner-Str. 9  
50259 Pulheim  
Germany  
[www.magnat.de](http://www.magnat.de)  
[compliance@premiumaudioco.com](mailto:compliance@premiumaudioco.com)